

SS 22**رکاب**

نام:

توضیحات:

به منظور نصب اسپیسیر بر روی برآکت از تجهیز رکاب استفاده می‌شود. بدنه رکاب از جنس فولاد با پوشش داکرومات می‌باشد.

نحوه نصب:

شیار تعیین شده بر روی رکاب را مطابق شکل، زیر برآکت قرار داده سپس بیج مخصوص را در جای خود محکم کرده و در آخر قسمت بالای اسپیسیر را بر روی رکاب سوار می‌نماییم.

